

CORNISAS Y MOLDURAS DE POLIURETANO. Línea CLASSICSTYL LED de la marca Bovelacci.

Material: Poliuretano amarillo de alta densidad. Densidad: 130-300 kg/m³. Blanco, atóxico, sin CFC. Fabricado en Italia.

Superficie: Acabado liso y satinado. Superficie muy dura y homogénea. Cantos cortados a 90°.

Medidas: Piezas de aproximadamente 2 metros de largo (puede variar un máximo de 4 mm).

Características/resistencia: Las molduras y cornisas Bovelacci no tienen función estructural. Son solo elementos decorativos.

Herramientas necesarias para la instalación: Recomendamos utilizar la ingleteadora Homestar para cortar esquinas o rincones y el serrucho especialmente desarrollado para cortar poliestireno, sobre todo para cornisas de más de 8 cm (en caso de ser más pequeñas con una ingleteadora en forma de "U" es suficiente). Estas son las únicas herramientas técnicas que necesitará comprar. También necesitará una pistola de aplicación para el adhesivo, cinta métrica, lápiz, una esponja y un balde.

Pegamento: Recomendamos utilizar el adhesivo de montaje Homestar, en venta en nuestra tienda online. Es un adhesivo a base de agua y sin disolventes. La aplicación del adhesivo debe realizarse siempre sobre la superficie ranurada de la moldura o cornisa. Capacidad: 1 cartucho por cada 6 ml de cornisa y 1 cartucho por cada 8 ml de moldura de pared.

Instalación: Colocar las cornisas y adhesivos en el lugar de instalación 24 horas antes de la aplicación. Antes de instalar los productos compruebe que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo y de grasa. Para una mejor adherencia, recomendamos aplicar un cordón de adhesivo de montaje en vez de varios "pegotes". Cortar la moldura para obtener el ángulo que necesita. Compruebe que las piezas encajan unas con otras. Aplicar el pegamento en las caras de la tira que se pegarán a la pared y al techo. Coloque la cornisa en el lugar dónde va a quedar, deslícela ligeramente a la izquierda y a la derecha para eliminar las burbujas de aire. Utilizar también puntas metálicas sin cabeza. Remate de juntas: las juntas deben estar siempre lo más juntas posible. Aplicar un poco de pegamento entre las juntas y en la superficie de las mismas. Elimine el exceso de pegamento con una esponja húmeda.

NOTA IMPORTANTE:

- Utilizar pintura al agua. Tanto la pintura como el pegamento no deben contener disolventes.
- Al instalar luz indirecta detrás de la moldura: dejar espacio suficiente entre la moldura y el techo o pared para poder manipular la tira de led.